

Kalorymetr wysokiej rozdzielczości
(HRC- High Resolution Calorimeter)
Środowisko programistyczne Geant4
Semestr Zimowy 2024/2025

Piotrowski Dawid
Informatyka Stosowana
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
13.02.2025

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Opis projektu	2
3	Implementacja symulacji	3
3.1	Definicja detektora	3
3.2	Lista procesów fizycznych	3
3.3	Generator cząstek pierwotnych	3
3.4	Akcje symulacyjne	3
4	Analiza danych	4
4.1	Wyniki analizy	5
5	Wnioski	6
5.1	Dostępność kodu źródłowego	6
A	Kod źródłowy	7
A.1	MyDetectorConstruction	7
A.2	MyPhysicsList	9
A.3	MyPrimaryGeneratorAction	10
A.4	MyRunAction	10
A.5	MySteppingAction	11
A.6	Makro analizy ROOT	12

Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie przedstawia symulację działania kalorymetru wysokiej rozdzielczości typu spaghetti, zrealizowaną w środowisku Geant4. Głównym celem symulacji jest zmierzenie energii oraz położenia padającego na detektor wysokoenergetycznego fotonu. Foton, przechodząc przez absorber wykonany z wolframu, generuje kaskadę elektromagnetyczną, w wyniku której powstają fotony optyczne w wiązkach kwarcu. Dane (numer zdarzenia, energia oraz czas dotarcia fotonów) są zapisywane do ntupla, a ich analiza (przy użyciu makra ROOT) pozwala na odtworzenie rozkładów istotnych parametrów.

Rozdział 1

Wstęp

Kalorymetr wysokiej rozdzielczości (HRC) stanowi istotny element detekcji cząstek w eksperymentach wysokiej energii. Projekt, którego dotyczy sprawozdanie, polega na symulacji detekcji fotonu o energii 100 MeV, który po przejściu przez absorber generuje kaskadę elektromagnetyczną. W wyniku oddziaływań w absorberze powstają wtórne cząstki, w tym fotony optyczne, rejestrowane przez włókna kwarcowe. Uzyskane dane, po odpowiedniej analizie, umożliwiają kalibrację detektora oraz wyznaczenie położenia padającego fotonu.

Rozdział 2

Opis projektu

Projekt realizowany jest w środowisku Geant4 i dotyczy symulacji kalorymetru wysokiej rozdzielczości typu spaghetti. Główne elementy projektu to:

- **Absorber:** Blok wykonany z wolframu o wymiarach $1 \times 1 \times 50 \text{ cm}^3$, w którym generowana jest kaskada elektromagnetyczna.
- **Włókna kwarcowe:** Cylindry o promieniu 0.625 mm i długości 50 cm, zanurzone w absorberze. Każde włókno posiada otoczkę z PMMA o grubości 0.1 mm.
- **Układ włókien:** Implementacja 9 włókien rozmieszczonych w regularnej siatce, gdzie oś centralnego włókna pokrywa się z osią absorbera.
- **Pre-absorber:** Dodatkowy blok miedziany o grubości 10 cm umieszczony przed głównym absorberem.

Realizowana symulacja opiera się na generacji pierwotnego fotonu o energii 100 MeV, który po interakcji w absorberze generuje kaskadę cząstek. Foton optyczny, docierający do końca włókna, jest rejestrowany i zapisywany do ntupła w postaci: numer zdarzenia, energia oraz czas dotarcia.

Rozdział 3

Implementacja symulacji

Symulacja w Geant4 została podzielona na kilka głównych komponentów:

3.1 Definicja detektora

Kod odpowiedzialny za konstrukcję geometrii detektora znajduje się w plikach `MyDetectorConstruction.hh` oraz `MyDetectorConstruction.cc`. W ramach konstrukcji definiowane są:

- Świat symulacji (World),
- Absorber (blok z wolframu),
- Pre-absorber (blok miedziany),
- Włókna kwarcowe oraz ich otoczka z PMMA.

3.2 Lista procesów fizycznych

Implementacja listy fizycznej, zawierającej procesy elektromagnetyczne, hadronowe oraz optyczne (w tym promieniowanie Czerenkowa), znajduje się w plikach `MyPhysicsList.hh` i `MyPhysicsList.cc`.

3.3 Generator cząstek pierwotnych

Pliki `MyPrimaryGeneratorAction.hh` oraz `MyPrimaryGeneratorAction.cc` odpowiadają za generowanie pierwotnej cząstki (foton o energii 100 MeV) skierowanej na detektor.

3.4 Akcje symulacyjne

W plikach `MyRunAction.hh/MyRunAction.cc` oraz `MySteppingAction.hh/MySteppingAction.cc` zrealizowano:

- Inicjalizację symulacji, tworzenie ntupla oraz zapisywanie danych (`RunAction`),
- Śledzenie kroków symulacji i rejestrację fotonów optycznych docierających do końca włókna (`SteppingAction`).

Rozdział 4

Analiza danych

Dane z symulacji są zapisywane do pliku ROOT (MyOutput.root) w postaci ntupła, który zawiera:

- Numer zdarzenia,
- Energię fotonu (w MeV),
- Czas dotarcia fotonu (w ns).

Do analizy danych wykorzystano makro ROOT, które automatycznie dopasowuje zakresy histogramów do danych. Poniżej zamieszczono przykładową implementację makra:

```
1 void analyzePhotons() {
2     // Otworzyć plik z danymi
3     TFile* file = TFile::Open("MyOutput.root");
4     if (!file || file->IsZombie()) {
5         std::cout << "Error: Could not open file MyOutput.root" << std::endl;
6         return;
7     }
8     // Pobierz drzewo ntupła "Photons"
9     TTree* tree = (TTree*)file->Get("Photons");
10    if (!tree) {
11        std::cout << "Error: TTree 'Photons' not found in the file." << std::endl;
12        return;
13    }
14    // Zmienne do odczytu danych
15    Double_t energy = 0, time = 0;
16    tree->SetBranchAddresses("Energy", &energy);
17    tree->SetBranchAddresses("Time", &time);
18
19    // Ustalanie zakresu dla energii
20    Double_t minEnergy = tree->GetMinimum("Energy");
21    Double_t maxEnergy = tree->GetMaximum("Energy");
22    if (minEnergy == maxEnergy) { minEnergy -= 1; maxEnergy += 1; }
23    else { Double_t marginE = 0.1*(maxEnergy-minEnergy); minEnergy -= marginE; maxEnergy +=
24           marginE; }
25
26    // Ustalanie zakresu dla czasu
27    Double_t minTime = tree->GetMinimum("Time");
28    Double_t maxTime = tree->GetMaximum("Time");
29    if (minTime == maxTime) { minTime -= 1; maxTime += 1; }
30    else { Double_t marginT = 0.1*(maxTime-minTime); minTime -= marginT; maxTime += marginT
31           ; }
32
33    // Histogram rozkładu energii
34    TH1D* hEnergy = new TH1D("hEnergy", "Optical Photons Energy Distribution", 100,
35                             minEnergy, maxEnergy);
36    hEnergy->GetXaxis()->SetTitle("Energy (MeV)");
37    hEnergy->GetYaxis()->SetTitle("Number of Photons");
38
39    // Histogram rozkładu czasu
40    TH1D* hTime = new TH1D("hTime", "Optical Photons Time Distribution", 100, minTime,
41                           maxTime);
42    hTime->GetXaxis()->SetTitle("Time (ns)");
43    hTime->GetYaxis()->SetTitle("Number of Photons");
44
45    // Wypełnianie histogramów
46    Long64_t nEntries = tree->GetEntries();
47    for (Long64_t i = 0; i < nEntries; ++i) {
48        tree->GetEntry(i);
49        hEnergy->Fill(energy);
50        hTime->Fill(time);
51    }
52 }
```

```


46     hTime->Fill(time);
47 }
48
49 // Rysowanie histogramow na canvasie
50 TCanvas* c = new TCanvas("c", "Optical Photons Histograms", 1200, 600);
51 c->Divide(2, 1);
52 c->cd(1); hEnergy->Draw();
53 c->cd(2); hTime->Draw();
54 c->SaveAs("PhotonHistograms.png");
55 }

```

Listing 4.1: Makro analizy ROOT (analyzerPhotons.C)

4.1 Wyniki analizy

Na rysunku 4.1 zaprezentowano histogramy rozkładów energii (po lewej) oraz czasu (po prawej) fotonów optycznych, które dotarły do końca włókna.



Rysunek 4.1: Histogramy energii i czasu fotonów optycznych.

W przypadku **rozkładu energii** widać, że zakres energii fotonów zawiera się w przedziale około 2–3 eV (co odpowiada wartościom rzędu 2×10^{-6} – 3×10^{-6} MeV). Średnia energia wynosi w przybliżeniu 2.5×10^{-6} MeV (ok. 2.5 eV), a odchylenie standardowe to około 2.9×10^{-7} MeV. Równomierne rozłożenie liczby fotonów w tym obszarze jest charakterystyczne dla promieniowania Czerenkowa w kwarcu.

Z kolei **rozkład czasu** pokazuje, że większość fotonów dociera do detektora w przedziale 0–2 ns, ze średnim czasem 0.55 ns i odchyleniem standardowym 0.35 ns. Widoczna jest również niewielka liczba fotonów o dłuższych czasach, sięgających nawet kilkunastu nanosekund. Zjawisko to można tłumaczyć odbiciami fotonów wewnątrz włókna czy różnymi drogami przebytymi przez cząstki przed dotarciem do końca.

Łącznie w zarejestrowanych danych widzimy ponad 5.8×10^7 fotonów optycznych. Tak duża liczba detekcji potwierdza intensywny charakter promieniowania Czerenkowa w symulowanym układzie. Szybki czas dotarcia fotonów (rzędu setnych części nanosekundy) sugeruje również, że w modelu poprawnie odwzorowano własności optyczne kwarcu i geometrię detektora.

Rozdział 5

Wnioski

Przeprowadzona symulacja umożliwiła:

- Pomiar energii pierwotnego fotonu na podstawie liczby fotonów optycznych,
- Wyznaczenie położenia punktu wejścia fotonu poprzez analizę poprzecznego profilu kaskady.

Chociaż symulacja obejmuje jedynie centralne włókno, uzyskane wyniki stanowią solidną podstawę do dalszej rozbudowy modelu, np. o implementację pełnego układu kilkudziesięciu włókien.

5.1 Dostępność kodu źródłowego

Wszelkie materiały użyte w projekcie, łącznie z kodem symulacji i skryptami analitycznymi, dostępne są w repozytorium GitHub pod adresem:

<https://github.com/LeoTheOriginal/Geant4-programming-environment/tree/main>

Dodatek A

Kod źródłowy

Poniżej zamieszczono fragmenty kluczowych plików źródłowych projektu. W celu pełnej analizy kodu można dodać kolejne pliki.

A.1 MyDetectorConstruction

```
1 #include "MyDetectorConstruction.hh"
2 #include "G4Box.hh"
3 #include "G4Colour.hh"
4 #include "G4LogicalVolume.hh"
5 #include "G4Material.hh"
6 #include "G4NistManager.hh"
7 #include "G4PVPlacement.hh"
8 #include "G4SystemOfUnits.hh"
9 #include "G4Tubs.hh"
10 #include "G4VisAttributes.hh"
11 #include "G4OpticalSurface.hh"
12
13 MyDetectorConstruction::MyDetectorConstruction()
14 : fpWorldLogical(nullptr), fpWorldPhysical(nullptr) {}
15
16 MyDetectorConstruction::~MyDetectorConstruction() {}
17
18 G4VPhysicalVolume* MyDetectorConstruction::Construct() {
19     DefineMaterials();
20     SetupGeometry();
21     return fpWorldPhysical;
22 }
23
24 void MyDetectorConstruction::DefineMaterials() {
25     G4NistManager* nistManager = G4NistManager::Instance();
26
27     // Define materials
28     G4Material* air = nistManager->FindOrBuildMaterial("G4_AIR");
29     G4Material* copper = nistManager->FindOrBuildMaterial("G4_Cu");
30     G4Material* quartz = nistManager->FindOrBuildMaterial("G4_SILICON_DIOXIDE");
31     G4Material* pmma = nistManager->FindOrBuildMaterial("G4_PLEXIGLASS");
32     G4Material* tungsten = nistManager->FindOrBuildMaterial("G4_W");
33
34     // Optical properties for Quartz (SiO2)
35     G4MaterialPropertiesTable* mptQuartz = new G4MaterialPropertiesTable();
36     G4double photonEnergy[] = {2.0*eV, 3.0*eV}; // Example energy range
37     G4double rindexQuartz[] = {1.54, 1.54}; // Refractive index
38     G4double absorptionQuartz[] = {50.*cm, 50.*cm}; // Absorption length
39     mptQuartz->AddProperty("RINDEX", photonEnergy, rindexQuartz, 2);
40     mptQuartz->AddProperty("ABSLLENGTH", photonEnergy, absorptionQuartz, 2);
41     quartz->SetMaterialPropertiesTable(mptQuartz);
42
43     // Optical properties for PMMA (Cladding)
44     G4MaterialPropertiesTable* mptPMMA = new G4MaterialPropertiesTable();
45     G4double rindexPMMA[] = {1.49, 1.49};
46     G4double absorptionPMMA[] = {50.*cm, 50.*cm};
47     mptPMMA->AddProperty("RINDEX", photonEnergy, rindexPMMA, 2);
48     mptPMMA->AddProperty("ABSLLENGTH", photonEnergy, absorptionPMMA, 2);
49     pmma->SetMaterialPropertiesTable(mptPMMA);
50
51     // --- Optical properties for Tungsten ---
52     G4double rindexTungsten[] = {3.3, 3.3}; // Refractive index
53     G4double absorptionTungsten[] = {10.*cm, 10.*cm}; // Absorption length
```

```

54
55 G4MaterialPropertiesTable* mptTungsten = new G4MaterialPropertiesTable();
56 mptTungsten->AddProperty("RINDEX", photonEnergy, rindexTungsten, 2);
57 mptTungsten->AddProperty("ABSLLENGTH", photonEnergy, absorptionTungsten, 2);
58 tungsten->SetMaterialPropertiesTable(mptTungsten);
59
60 // --- Surface properties ---
61 G4OpticalSurface* opticalSurface = new G4OpticalSurface("FiberSurface");
62 opticalSurface->SetType(dielectric_metal);
63 opticalSurface->SetModel(unified);
64 opticalSurface->SetFinish(polished);
65
66 G4MaterialPropertiesTable* surfaceMPT = new G4MaterialPropertiesTable();
67 G4double reflectivity[] = {0.9, 0.9}; // Odbicie
68 surfaceMPT->AddProperty("REFLECTIVITY", photonEnergy, reflectivity, 2);
69 opticalSurface->SetMaterialPropertiesTable(surfaceMPT);
70
71 // Print material information
72 G4cout << *(G4Material::GetMaterialTable()) << G4endl;
73 }
74
75 void MyDetectorConstruction::SetupGeometry() {
76     // World
77     G4double worldSizeXY = 1.0 * m;
78     G4double worldSizeZ = 3.0 * m;
79     G4Box* worldSolid =
80         new G4Box("World", worldSizeXY / 2, worldSizeXY / 2, worldSizeZ / 2);
81     fpWorldLogical = new G4LogicalVolume(worldSolid, G4Material::GetMaterial("G4_AIR"),
82                                         "World");
83     fpWorldPhysical = new G4PVPlacement(
84         nullptr, G4ThreeVector(), fpWorldLogical, "World", nullptr, false, 0);
85
86     // Absorber (Tungsten)
87     G4double absorberSizeXY = 1.0 * cm;
88     G4double absorberSizeZ = 50.0 * cm;
89     G4Box* absorberSolid = new G4Box("Absorber", absorberSizeXY / 2,
90                                     absorberSizeXY / 2, absorberSizeZ / 2);
91     G4LogicalVolume* absorberLogical =
92         new G4LogicalVolume(absorberSolid, G4Material::GetMaterial("G4_W"),
93                             "Absorber");
94     new G4PVPlacement(nullptr, G4ThreeVector(), absorberLogical, "Absorber",
95                       fpWorldLogical, false, 0);
96
97     // Pre-absorber (Copper)
98     G4double preAbsorberThickness = 10.0 * cm;
99     G4Box* preAbsorberSolid =
100         new G4Box("PreAbsorber", absorberSizeXY / 2, absorberSizeXY / 2,
101                  preAbsorberThickness / 2);
102     G4LogicalVolume* preAbsorberLogical =
103         new G4LogicalVolume(preAbsorberSolid, G4Material::GetMaterial("G4_Cu"),
104                             "PreAbsorber");
105     new G4PVPlacement(nullptr, G4ThreeVector(0., 0., -absorberSizeZ / 2 -
106                                             preAbsorberThickness / 2),
107                       preAbsorberLogical, "PreAbsorber", fpWorldLogical, false, 0);
108
109     // Fiber (Quartz)
110     G4double fiberRadius = 0.625 * mm;
111     G4double fiberLength = absorberSizeZ;
112     G4Tubs* fiberSolid =
113         new G4Tubs("Fiber", 0., fiberRadius, fiberLength / 2, 0., 360. * deg);
114     G4LogicalVolume* fiberLogical =
115         new G4LogicalVolume(fiberSolid, G4Material::GetMaterial("G4_SILICON_DIOXIDE"),
116                             "Fiber");
117
118     // PMMA Cladding
119     G4double claddingThickness = 0.1 * mm;
120     G4Tubs* claddingSolid = new G4Tubs(
121         "Cladding", fiberRadius, fiberRadius + claddingThickness, fiberLength / 2,
122         0., 360. * deg);
123     G4LogicalVolume* claddingLogical =
124         new G4LogicalVolume(claddingSolid, G4Material::GetMaterial("G4_PLEXIGLASS"),
125                             "Cladding");
126     new G4PVPlacement(nullptr, G4ThreeVector(), claddingLogical, "Cladding",
127                       fiberLogical, false, 0);
128
129     // Placement of fibers in a 3x3 grid

```

```

130 G4double fiberPitch = 2.632 * mm;
131 for (G4int i = -1; i <= 1; i++) {
132     for (G4int j = -1; j <= 1; j++) {
133         G4double xPosFiber = i * fiberPitch;
134         G4double yPosFiber = j * fiberPitch;
135         G4cout << "Fiber position X: " << xPosFiber << " mm, Y: " << yPosFiber
136             << " mm" << G4endl;
137         new G4PVPlacement(nullptr, G4ThreeVector(xPosFiber, yPosFiber, 0.),
138             fiberLogical, "Fiber", absorberLogical, false,
139             (i + 1) * 3 + (j + 1));
140     }
141 }
142
143 // Visualization attributes
144 fpWorldLogical->SetVisAttributes(G4VisAttributes::GetInvisible());
145
146 G4VisAttributes* absorberVisAtt = new G4VisAttributes(G4Colour::Gray());
147 absorberVisAtt->SetVisibility(true);
148 absorberLogical->SetVisAttributes(absorberVisAtt);
149
150 G4VisAttributes* preAbsorberVisAtt = new G4VisAttributes(G4Colour::Brown());
151 preAbsorberVisAtt->SetVisibility(true);
152 preAbsorberLogical->SetVisAttributes(preAbsorberVisAtt);
153
154 G4VisAttributes* fiberVisAtt = new G4VisAttributes(G4Colour::Blue());
155 fiberVisAtt->SetVisibility(true);
156 fiberLogical->SetVisAttributes(fiberVisAtt);
157
158 G4VisAttributes* claddingVisAtt = new G4VisAttributes(G4Colour::White());
159 claddingVisAtt->SetVisibility(true);
160 claddingLogical->SetVisAttributes(claddingVisAtt);
161 }

```

Listing A.1: MyDetectorConstruction.hh/cc

A.2 MyPhysicsList

```

1 #include "MyPhysicsList.hh"
2 #include "G4DecayPhysics.hh"
3 #include "G4EmStandardPhysics_option4.hh"
4 #include "G4HadronElasticPhysicsHP.hh"
5 #include "G4HadronPhysicsFTFP_BERT.hh"
6 #include "G4IonPhysics.hh"
7 #include "G4OpticalPhysics.hh"
8 #include "G4StoppingPhysics.hh"
9
10 MyPhysicsList::MyPhysicsList() : G4VModularPhysicsList() {
11     SetVerboseLevel(1);
12
13     // Default physics
14     RegisterPhysics(new G4DecayPhysics());
15
16     // EM physics
17     RegisterPhysics(new G4EmStandardPhysics_option4());
18
19     // Hadronic physics
20     RegisterPhysics(new G4HadronPhysicsFTFP_BERT());
21     RegisterPhysics(new G4HadronElasticPhysicsHP());
22     RegisterPhysics(new G4StoppingPhysics());
23     RegisterPhysics(new G4IonPhysics());
24
25     // Optical physics
26     G4OpticalPhysics* opticalPhysics = new G4OpticalPhysics();
27     auto opticalParams = G4OpticalParameters::Instance();
28     opticalParams->SetCerenkovMaxPhotonsPerStep(100);
29     opticalParams->SetCerenkovTrackSecondariesFirst(true);
30     RegisterPhysics(opticalPhysics);
31 }
32
33 MyPhysicsList::~MyPhysicsList() {}
34
35 void MyPhysicsList::SetCuts() {
36     G4VUserPhysicsList::SetCuts();
37 }

```

Listing A.2: MyPhysicsList.hh/cc

A.3 MyPrimaryGeneratorAction

```
1 #include "MyPrimaryGeneratorAction.hh"
2
3 #include "G4Event.hh"
4 #include "G4ParticleGun.hh"
5 #include "G4ParticleTable.hh"
6 #include "G4SystemOfUnits.hh"
7
8 MyPrimaryGeneratorAction::MyPrimaryGeneratorAction() {
9     G4int n_particle = 1;
10    particleGun = new G4ParticleGun(n_particle);
11
12    // Default gun settings - gamma particle with an energy of 100 MeV
13    G4ParticleTable* particleTable = G4ParticleTable::GetParticleTable();
14    G4ParticleDefinition* particle = particleTable->FindParticle("gamma");
15
16    particleGun->SetParticleDefinition(particle);
17    particleGun->SetParticleMomentumDirection(G4ThreeVector(0., 0., 1.));
18    particleGun->SetParticleEnergy(100. * MeV);
19    particleGun->SetParticlePosition(G4ThreeVector(0., 0., -15. * cm));
20 }
21
22 MyPrimaryGeneratorAction::~MyPrimaryGeneratorAction() { delete particleGun; }
23
24 void MyPrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries(G4Event* anEvent) {
25     particleGun->GeneratePrimaryVertex(anEvent);
26 }
```

Listing A.3: MyPrimaryGeneratorAction.hh/cc

A.4 MyRunAction

```
1 #include "MyRunAction.hh"
2
3 #include "G4Run.hh"
4 #include "G4SystemOfUnits.hh"
5 #include "MyAnalysis.hh"
6
7 MyRunAction::MyRunAction() {
8     G4cout << "MyRunAction initialized!" << G4endl;
9 }
10
11 MyRunAction::~MyRunAction() {}
12
13 void MyRunAction::BeginOfRunAction(const G4Run*) {
14     // Get analysis manager
15     auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();
16
17     // Create ntuple
18     analysisManager->CreateNtuple("Photons", "Photon Data");
19     analysisManager->CreateNtupleIColumn("EventID");
20     analysisManager->CreateNtupleDColumn("Energy");
21     analysisManager->CreateNtupleDColumn("Time");
22     analysisManager->FinishNtuple();
23
24     // Open an output file
25     analysisManager->OpenFile("MyOutput.root");
26 }
27
28 void MyRunAction::EndOfRunAction(const G4Run*) {
29     // Get analysis manager
30     auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();
31     if (!analysisManager) {
32         G4cerr << "ERROR: AnalysisManager is null in EndOfRunAction!" << G4endl;
33         return;
34     }
35
36     // Save histograms & ntuple and close file
37     analysisManager->Write();
38     analysisManager->CloseFile();
39     G4cout << "Dane zosta y zapisane do pliku MyOutput.root" << G4endl;
40 }
```

Listing A.4: MyRunAction.hh/cc

A.5 MySteppingAction

```
1 #include "MySteppingAction.hh"
2
3 #include "G4OpticalPhoton.hh"
4 #include "G4SteppingManager.hh"
5 #include "G4SystemOfUnits.hh"
6 #include "G4Track.hh"
7 #include "MyAnalysis.hh"
8 #include "G4EventManager.hh"
9 #include "G4SystemOfUnits.hh"
10 #include "G4Cerenkov.hh"
11 #include "G4StepPoint.hh"
12 #include "G4ProcessManager.hh"
13
14 MySteppingAction::MySteppingAction(): totalEnergyDeposit(0.) {}
15
16 MySteppingAction::~MySteppingAction() {}
17
18 void MySteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step* step) {
19
20     // G4cout << "UserSteppingAction executed!" << G4endl;
21     G4LogicalVolume* volume = step->GetPreStepPoint()->GetTouchableHandle()->GetVolume()->
        GetLogicalVolume();
22     if (volume->GetName() == "Fiber") {
23         // Get the energy deposited in this step
24         G4double edep = step->GetTotalEnergyDeposit();
25
26         // Add the energy deposit to the total
27         totalEnergyDeposit += edep;
28     }
29
30     // Check if the particle is an optical photon
31     G4Track* track = step->GetTrack();
32     // G4cout << "Cz stka: " << track->GetDefinition()->GetParticleName() << G4endl;
33     // G4cout << "Cz stka: " << G4OpticalPhoton::OpticalPhotonDefinition() << G4endl;
34     // if (track->GetDefinition() == G4OpticalPhoton::OpticalPhotonDefinition()) {
35     //     G4cout << "Optical photon detected!" << G4endl;
36     // }
37
38     // G4cout << (track->GetDefinition()->GetParticleName() != "opticalphoton") << G4endl;
39     if (track->GetDefinition()->GetParticleName() != "opticalphoton")
40         return;
41
42     // Check if the photon reaches the end of the fiber
43     G4StepPoint* postStepPoint = step->GetPostStepPoint();
44     G4double fiberLength = 50.0 * cm;
45
46     // G4cout << (postStepPoint->GetPosition().z() < (fiberLength / 2)) << G4endl;
47     // if (postStepPoint->GetPosition().z() < fiberLength / 2) return;
48
49     // G4ProcessManager* pmanager = track->GetDefinition()->GetProcessManager();
50     // const G4Cerenkov* cerenkovProcess =
51     //     dynamic_cast<const G4Cerenkov*>(pmanager->GetProcess("Cerenkov"));
52     // G4cout << (!cerenkovProcess || step->GetPostStepPoint()->GetProcessDefinedStep() !=
53     //         cerenkovProcess) << G4endl;
54     // if (!cerenkovProcess || step->GetPostStepPoint()->GetProcessDefinedStep() !=
55     //         cerenkovProcess) return;
56
57     // Get a pointer to the analysis manager
58     auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();
59
60     // Get the event number
61     G4int eventID =
62         G4EventManager::GetEventManager()->GetConstCurrentEvent()->GetEventID();
63
64     // Get the photon's energy and time
65     G4double energy = track->GetKineticEnergy();
66     G4double time = track->GetGlobalTime();
67
68     // G4cout << "Photon detected! EventID: " << eventID
69     //     << ", Energy: " << energy / MeV << " MeV, Time: " << time / ns
70     //     << " ns" << G4endl;
71
72     // Save the data to the ntuple
73     analysisManager->FillNtupleIColumn(0, eventID);
```

```

72 analysisManager->FillNtupleDColumn(1, energy / MeV);
73 analysisManager->FillNtupleDColumn(2, time / ns);
74 analysisManager->AddNtupleRow();
75 }

```

Listing A.5: MySteppingAction.hh/cc

A.6 Makro analizy ROOT

```

1  // analyzePhotons.C
2  //
3  // Macro to analyze an ntuple containing optical photon data.
4  // It automatically adjusts the histogram ranges to fit the data,
5  // then creates and draws histograms for the energy (in MeV) and time (in ns)
6  // of optical photons reaching the end of the fiber.
7
8  void analyzePhotons() {
9      // Open the ROOT file containing the ntuple
10     TFile* file = TFile::Open("MyOutput.root");
11     if (!file || file->IsZombie()) {
12         std::cout << "Error: Could not open file MyOutput.root" << std::endl;
13         return;
14     }
15
16     // Get the TTree "Photons" from the file
17     TTree* tree = (TTree*)file->Get("Photons");
18     if (!tree) {
19         std::cout << "Error: TTree 'Photons' not found in the file." << std::endl;
20         return;
21     }
22
23     // Set up variables to read data from the tree branches
24     Double_t energy = 0;
25     Double_t time = 0;
26     tree->SetBranchAddress("Energy", &energy);
27     tree->SetBranchAddress("Time", &time);
28
29     // Automatically determine the range for the energy histogram
30     Double_t minEnergy = tree->GetMinimum("Energy");
31     Double_t maxEnergy = tree->GetMaximum("Energy");
32     if (minEnergy == maxEnergy) {
33         // If all data points have the same energy, add a default margin
34         minEnergy -= 1;
35         maxEnergy += 1;
36     } else {
37         // Add a 10% margin to both sides
38         Double_t marginE = 0.1 * (maxEnergy - minEnergy);
39         minEnergy -= marginE;
40         maxEnergy += marginE;
41     }
42
43     // Automatically determine the range for the time histogram
44     Double_t minTime = tree->GetMinimum("Time");
45     Double_t maxTime = tree->GetMaximum("Time");
46     if (minTime == maxTime) {
47         minTime -= 1;
48         maxTime += 1;
49     } else {
50         Double_t marginT = 0.1 * (maxTime - minTime);
51         minTime -= marginT;
52         maxTime += marginT;
53     }
54
55     // Create a histogram for the energy of optical photons
56     TH1D* hEnergy = new TH1D("hEnergy", "Optical Photons Energy Distribution", 100,
57         minEnergy, maxEnergy);
58     hEnergy->GetXaxis()->SetTitle("Energy (MeV)");
59     hEnergy->GetYaxis()->SetTitle("Number of Photons");
60
61     // Create a histogram for the time of optical photons
62     TH1D* hTime = new TH1D("hTime", "Optical Photons Time Distribution", 100, minTime,
63         maxTime);
64     hTime->GetXaxis()->SetTitle("Time (ns)");
65     hTime->GetYaxis()->SetTitle("Number of Photons");
66
67     // Fill the histograms with data from the tree

```

```

66 Long64_t nEntries = tree->GetEntries();
67 for (Long64_t i = 0; i < nEntries; ++i) {
68     tree->GetEntry(i);
69     hEnergy->Fill(energy);
70     hTime->Fill(time);
71 }
72
73 // Create a canvas and divide it into two pads for drawing both histograms
74 TCanvas* c = new TCanvas("c", "Optical Photons Histograms", 1200, 600);
75 c->Divide(2, 1);
76
77 // Draw the energy histogram in the first pad
78 c->cd(1);
79 hEnergy->Draw();
80
81 // Draw the time histogram in the second pad
82 c->cd(2);
83 hTime->Draw();
84
85 // Save the canvas as a PNG image
86 c->SaveAs("PhotonHistograms.png");
87 }

```

Listing A.6: analyzePhotons.C